Murowana Goślina, 12.12.2024

Koszyszki do szklanek

art. 4615

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA

1. OPIS ARTKUŁU

Koszyczki do szklanek służą jako osłony do klasycznych szklanek. Chronią dłonie i powierzchnie blatów przed działaniem wysokiej temperatury. Dzięki uchwytom ułatwiają trzymanie i przenoszenie szklanki. Koszyczki są wykonane z tworzywa sztucznego, odpowiedniego do kontaktu z żywnością. Koszyczki są przeznaczone do wielokrotnego użytku.

2. UŻYTKOWANIE

2.1 Przed pierwszym użyciem należy:
- zapoznać się z etykietą produktu, instrukcją użytkowania i ostrzeżeniami,
- rozpakować koszyczki z folii zabezpieczającej i wyrzucić opakowanie, zachowując zasady właściwej segregacji odpadów,
- umyć koszyczki w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem i dokładnie wypłukać lub umyć w zmywarce.

2.2 Użytkując na co dzień:
- należy używać koszyczków zgodnie z przeznaczeniem,
- należy używać koszyczków w temperaturze do 100°C,
- nie zaleca się używania koszyczków w kuchence mikrofalowej,
- nie zaleca się używania koszyczków w zamrażarce.

3. KONSERWACJA

Koszyczki należy regularnie myć zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Koszyczki można myć ręcznie, przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej gąbki. Należy unikać szorstkich środków czyszczących, które mogłyby zarysować powierzchnię. Po każdym myciu koszyczki należy dokładnie wypłukać.
Koszyczki można również myć w zmywarce.

4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Należy używać koszyczków wyłącznie ze szklankami w odpowiednim rozmiarze. Użycie koszyczka do zbyt dużej szklanki może spowodować pęknięcie szkła i ryzyko skaleczenia i/lub poparzenia gorącym napojem.
Użycie koszyczka do zbyt wąskiej szklanki może powodować przechylanie się szklanki lub wypadanie szklanki z koszyczka i ryzyko skaleczenia i/lub poparzenia.
Należy zawsze umieszczać szklankę w koszyczku przed napełnieniem jej napojem - odwrotna kolejność zwiększa ryzyko przypadkowego rozbicia szkła i ewentualnego skaleczenia i/lub poparzenia.
Nie należy zostawiać koszyczków ani koszyczków ze szklankami na krawędzi stołu ani innych powierzchni, aby zapobiec upadkowi, rozbiciu i przypadkowemu skaleczeniu i/lub poparzeniu gorącym napojem.
Koszyczków należy używać z zachowaniem ostrożności, aby zapobiec przewracaniu się i zderzaniu z innymi przedmiotami.
Dzieci mogą używać koszyczków wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie należy zostawiać produktu bez nadzoru dorosłego podczas używania.
Przy spostrzeżeniu pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia produkt należy wyrzucić, zachowując zasady segregacji odpadów.

5. PRZECHOWYWANIE

Koszyczki należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. W czasie przechowania należy unikać bezpośredniego kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię.

6. DANE PRODUCENTA

Artykuł wyprodukowano w Polsce.

Producentem artykułu jest:
FORMSON sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
62-095 Murowana Goślina
tel.: 504 065 997
e-mail: office@formson.pl
www.cuca.pl
www.formson.pl