Gniezno, dnia 22 września 2026

Dane kontaktowe producenta:

ALTOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno,
tel.: +48 61 4261933, e-mail: altom@altom.pl; www: http://www.altom.pl;
KRS: 0001074910, REGON: 301066948, NIP: 784-24-33-393

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNEGO DOMKU LED Z DOLOMITU

1. OPIS WYROBU

Domek dekoracyjny („piernikowy" w wyglądzie) wykonany z dolomitu, wyposażony w wbudowane oświetlenie LED. Produkt jest fabrycznie wyposażony w 2 baterie guzikowe typu LR44, zabezpieczone na czas transportu i magazynowania białą zawleczką izolującą obwód.

Produkt ma wyłącznie charakter dekoracyjny (element dekoracji świątecznej/sezonowej wnętrz). Nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci. Mimo wyglądu przypominającego wyrób cukierniczy (piernik), produkt jest niejadalny i nie wolno go spożywać.

2. UŻYTKOWANIE

- **Przed pierwszym użyciem:** sprawdź, że korpus oraz komora baterii nie są uszkodzone.
- **Uruchomienie:** aby włączyć oświetlenie, delikatnie wyciągnij białą zawleczkę zabezpieczającą z komory baterii – zamyka to obwód i uruchamia diodę LED Domek jest wyposażony w przełącznik wł./wył. – po usunięciu zawleczki służy on do włączania i wyłączania oświetlenia bez konieczności ponownego otwierania komory baterii
- **Wymiana baterii:** gdy baterie się wyczerpią, otwórz komorę baterii (zwykle zabezpieczoną wkrętem) i wymień obie baterie na nowe tego samego typu (2x LR44), zachowując oznaczoną biegunowość (+/–).
- **Ustawienie:** ustaw domek na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni, z dala od krawędzi mebli oraz źródeł ciepła i wilgoci.
- **Czas pracy:** na czas dłuższej nieobecności lub na noc zaleca się wyłączać oświetlenie – pozwala to oszczędzać baterie i ograniczyć ryzyko przegrzania.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku dekoracyjnego wewnątrz pomieszczeń. Nie używać na zewnątrz ani w miejscach o podwyższonej wilgotności (łazienka, kuchnia w pobliżu źródeł wody).

3. KONSERWACJA

- **Czyszczenie:** przed czyszczeniem wyjmij baterie, a następnie przetrzyj powierzchnię suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie zanurzaj domku w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą – grozi to uszkodzeniem modułu LED i komory baterii.
- Nie myj w zmywarce.
- **Przechowywanie:** przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła, aby uniknąć odbarwienia lub pęknięcia dolomitu.

- **Baterie:** jeśli domek nie będzie używany przez dłuższy czas (np. po sezonie świątecznym), wyjmij baterie, aby uniknąć ryzyka wycieku elektrolitu i uszkodzenia produktu.

4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Produkt jest wyłącznie dekoracją – nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci.
- Mimo wyglądu przypominającego piernik/wyrób cukierniczy, produkt jest niejadalny – nie wolno go spożywać ani wykorzystywać jako imitacji żywności w zabawie z dziećmi.
- Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci – produkt zawiera małe elementy oraz komorę baterii, których połknięcie grozi zadławieniem lub innym zagrożeniem dla zdrowia.
- UWAGA – BATERIE GUZIKOWE: produkt zawiera 2 baterie guzikowe typu LR44. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu kilku godzin spowodować poważne, trwałe wewnętrzne poparzenia chemiczne. Nowe i zużyte baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie podejrzenia połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiejkolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na ostry dyżur.
- Baterie wymieniaj wyłącznie zgodnie z oznaczoną biegunowością, na baterie tego samego typu (LR44); nie łącz baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii; nie doładowuj baterii jednorazowych; nie wrzucaj baterii do ognia.
- W przypadku wycieku elektrolitu z baterii unikaj kontaktu ze skórą i oczami; zużyte lub uszkodzone baterie należy niezwłocznie wyjąć z produktu.
- Komora baterii powinna być zamknięta w sposób utrudniający jej otwarcie przez małe dzieci (np. za pomocą wkręta) – nie użytkuj produktu, jeśli pokrywa komory baterii jest uszkodzona lub nie domyka się prawidłowo.
- Wyrób wykonany z dolomitu jest kruchy – chroń przed upadkiem i uderzeniami. W razie stłuczenia zachowaj ostrożność ze względu na ostre krawędzie odłamków.
- Nie używaj uszkodzonego produktu (pęknięta obudowa, uszkodzona komora baterii lub moduł LED).
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń ani w miejscach narażonych na wilgoć lub zalanie.

5. UTYLIZACJA

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na etykiecie oznacza, że zużytego produktu (zawierającego elementy elektryczne/elektroniczne) nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać go do punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wdrażającą dyrektywę WEEE 2012/19/UE.
- Przed oddaniem produktu do utylizacji wyjmij z niego baterie. Zużyte baterie oddaj do punktu zbiórki baterii (np. w sklepach, punktach handlowych) zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach oraz rozporządzeniem (UE) 2023/1542. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Dziękujemy za wybór naszych produktów i zachęcamy do bezpiecznego użytkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania lub konserwacji, prosimy o kontakt.