Gniezno, dnia 9 października 2026

Dane kontaktowe producenta:

ALTOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno,
tel.: +48 61 4261933, e-mail: altom@altom.pl; www: http://www.altom.pl;
KRS: 0001074910, REGON: 301066948, NIP: 784-24-33-393

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA SZKLANYCH KUL ORAZ ŚWIECZNIKÓW Z OŚWIETLENIEM NA BATERIE

1. OPIS WYROBU

Dekoracyjne kule oraz świeczniki wykonane ze szkła, wyposażone w oświetlenie zasilane bateriami. Każdy produkt jest przystosowany do zasilania 3 bateriami typu AA (R6, tzw. „paluszki"). Baterie nie są dołączone do produktu – należy je zakupić we własnym zakresie.

Produkty mają wyłącznie charakter dekoracyjny (element dekoracji). Nie są zabawkami i nie są przeznaczone do zabawy przez dzieci.

2. UŻYTKOWANIE

- **Przed pierwszym użyciem:** sprawdź, czy szkło oraz komora baterii nie są uszkodzone (pęknięcia, odpryski).
- **Montaż baterii:** otwórz komorę baterii, włóż 3 baterie typu AA zgodnie z oznaczoną biegunowością (+/–), a następnie szczelnie zamknij komorę. Używaj wyłącznie baterii tego samego typu i od jednego producenta.
- **Włączanie/wyłączanie:** oświetlenie włączaj i wyłączaj za pomocą przełącznika wł./wył.
- **Ustawienie:** ustaw produkt na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni, z dala od krawędzi mebli oraz źródeł ciepła i wilgoci.
- **Czas pracy:** na czas dłuższej nieobecności lub na noc zaleca się wyłączać oświetlenie – pozwala to oszczędzać baterie i ograniczyć ryzyko przegrzania.
- Produkty przeznaczone są wyłącznie do użytku dekoracyjnego wewnątrz pomieszczeń. Nie używać na zewnątrz ani w miejscach o podwyższonej wilgotności.

3. KONSERWACJA

- **Czyszczenie:** przed czyszczeniem wyjmij baterie, a następnie przetrzyj szkło suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką. Czyść ostrożnie, aby nie uszkodzić szkła.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą – grozi to uszkodzeniem elementów elektronicznych i komory baterii.
- Nie myj w zmywarce.
- **Przechowywanie:** przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła, w sposób zabezpieczający szkło przed uderzeniem lub upadkiem.

- **Baterie:** jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (np. po sezonie świątecznym), wyjmij baterie, aby uniknąć ryzyka wycieku elektrolitu i uszkodzenia produktu.

4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- UWAGA – SZKŁO: produkt wykonany jest ze szkła. Obchodź się z nim ostrożnie. Szkło jest kruche – chroń przed upadkiem, uderzeniami i naciskiem. W razie stłuczenia zachowaj szczególną ostrożność ze względu na ostre krawędzie odłamków; nie używaj uszkodzonego produktu.

- Produkt jest wyłącznie dekoracją – nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

- Produkt zawiera małe elementy oraz komorę baterii. Baterie (nowe i zużyte) należy trzymać poza zasięgiem dzieci – ich połknięcie grozi poważnym zagrożeniem dla zdrowia. W razie podejrzenia połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Baterie wymieniaj wyłącznie zgodnie z oznaczoną biegunowością; nie łącz baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii; nie doładowuj baterii jednorazowych; nie wrzucaj baterii do ognia.

- W przypadku wycieku elektrolitu z baterii unikaj kontaktu ze skórą i oczami; zużyte lub uszkodzone baterie należy niezwłocznie wyjąć z produktu.

- Świeczniki są wyposażone w oświetlenie na baterie – nie wkładaj do nich prawdziwych świec ani nie używaj w pobliżu otwartego ognia. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła.

- Komora baterii powinna być zamknięta w sposób utrudniający jej otwarcie przez małe dzieci – nie użytkuj produktu, jeśli pokrywa komory baterii jest uszkodzona lub nie domyka się prawidłowo.

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń ani w miejscach narażonych na wilgoć lub zalanie.

5. UTYLIZACJA

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytego produktu (zawierającego elementy elektryczne/elektroniczne) nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

- Przed oddaniem produktu do utylizacji wyjmij z niego baterie. Zużyte baterie oddaj do punktu zbiórki baterii (np. w sklepach, punktach handlowych)

Dziękujemy za wybór naszych produktów i zachęcamy do bezpiecznego użytkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania lub konserwacji, prosimy o kontakt.