

Dane kontaktowe producenta:

ALTOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno,

tel.: +48 61 4261933, e-mail: altom@altom.pl; www: <http://www.altom.pl>;

KRS: 0001074910, REGON: 301066948, NIP: 784-24-33-393

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA NACZYŃ DO ZAPIEKANIA

1. OPIS WYROBU

- Naczynia do zapiekania to wytrzymałe i praktyczne produkty kuchenne, przeznaczone do przygotowywania potraw w piekarniku. Wykonane są z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, takich jak porcelana, ceramika czy szkło żaroodporne, co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i pozwala uzyskać doskonałe efekty kulinarne.

Naczynia do zapiekania są przystosowane do kontaktu z żywnością.

2. UŻYTKOWANIE

- Sprawdź etykiety i oznaczenia. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkt posiada czytelne i kompletne oznaczenia, takie jak instrukcje użytkowania i ostrzeżenia.
- Przygotowanie przed pierwszym użyciem. Umyj naczynie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem i dokładnie spłucz. Naczynie powinno zostać opróżnione z ewentualnych materiałów opakowaniowych.
- Użytkowanie na co dzień. Naczynia do zapiekania mogą być używane w piekarniku, mikrofalówce i zamrażarce, ale unikaj gwałtownych zmian temperatury, które mogą spowodować pęknięcia. Zawsze umieszczaj naczynie w zimnym piekarniku i pozwól mu się nagrzewać razem z nim.
- Bezpieczne używanie w piekarniku. Naczynia do zapiekania są przystosowane do wysokich temperatur, ale zawsze stosuj się do maksymalnych temperatur wskazanych na opakowaniu. Unikaj umieszczania naczyń bezpośrednio na otwartym ogniu.

3. KONSERWACJA

- Przechowywanie. Przechowuj naczynia w suchym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą zarysować powierzchnię.
- Czyszczenie. Zaleca się mycie ręczne z użyciem łagodnych detergentów i miękkiej gąbki. Niektóre naczynia mogą być myte w zmywarce - sprawdź oznaczenie producenta. Unikaj używania szorstkich gąbek i agresywnych środków czyszczących.
- Usuwanie uporczywych plam. Namocz naczynie w ciepłej wodzie z odrobiną detergentu, a następnie delikatnie wyczyść miękką gąbką. Unikaj stosowania metalowych zmywaków, które mogą porysować powierzchnię.

4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Unikanie nagłych zmian temperatury. Nie wkładaj gorących naczyń bezpośrednio do zimnej wody ani zimnych naczyń do gorącego piekarnika. Pozwól naczyniu wystygnąć przed myciem.
- Bezpieczne przenoszenie gorących naczyń. Używaj rękawic ochronnych, aby zapobiec poparzeniom i zapewnić pewny chwyt podczas przenoszenia gorących naczyń.
- Ostrożność przy przechowywaniu. Układaj naczynia z zachowaniem ostrożności, aby zapobiec ich przewracaniu się i zderzaniu z innymi przedmiotami.
- Bezpieczeństwo podczas serwowania gorących potraw. Należy upewnić się, że naczynia są dobrze dobrane (ewentualne ograniczenia są umieszczone na opakowaniu). Należy unikać przenoszenia naczyń bezpośrednio z lodówki do piekarnika lub z gorącej kuchenki na zimny blat.
- Okresowo zalecamy sprawdzanie stanu technicznego naczynia, aby upewnić się, że jest nadal bezpieczne do użytku.
- Bezpieczeństwo dzieci. Naczynia do zapiekania powinny być używane wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, aby zapobiec ryzyku poparzeń, skaleczeń lub innych obrażeń u dzieci. Dbaj o to, by dzieci nie miały dostępu do rozgrzanych naczyń oraz gorących powierzchni.

Dziękujemy za wybór naszych produktów i zachęcamy do bezpiecznego ich użytkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania lub konserwacji prosimy o kontakt altom@altom.pl.