

Dane kontaktowe producenta:

ALTOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno,

tel.: +48 61 4261933, e-mail: altom@altom.pl; www: <http://www.altom.pl>;

KRS: 0001074910, REGON: 301066948, NIP: 784-24-33-393

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA AKCESORIÓW KUCHENNYCH

1. OPIS WYROBU

- Aksesoria kuchenne to różnorodne narzędzia i przybory, które ułatwiają codzienne prace w kuchni. Wśród nich znajdziemy m.in. szpatułki, łyżki, trzepaczki, tarki, miarki, sitka, chochle i wiele innych. Mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak silikon, drewno, tworzywo sztuczne, stal nierdzewna czy ceramika.

Aksesoria kuchenne są przeznaczone do kontaktu z żywnością.

2. UŻYTKOWANIE

- Sprawdź etykiety i oznaczenia. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkty posiadają czytelne i kompletne oznaczenia, takie jak instrukcje użytkowania i ostrzeżenia.
- Przygotowanie przed pierwszym użyciem. Umyj akcesoria w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem i dokładnie spłucz.
- Użytkowanie na co dzień. Używaj akcesoriów zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń. Na przykład używaj silikonowych szpatulek do mieszania potraw na gorących powierzchniach, a metalowych akcesoriów do krojenia czy mieszania twardszych składników.

3. KONSERWACJA

- Przechowywanie. Przechowuj akcesoria w suchym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię lub ostrza.
- Czyszczenie. Regularnie myj akcesoria zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, używając łagodnych detergentów i miękkiej gąbki. Unikaj używania szorstkich środków czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię.
- Mycie w zmywarce. Większość akcesoriów kuchennych można myć w zmywarce, chyba że producent zaznaczył inaczej. Akcesoria z delikatnymi zdobieniami, z dodatkiem drewna lub specjalnymi powłokami mogą wymagać mycia ręcznego.

4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Unikanie nagłych zmian temperatury. Nie narażaj akcesoriów na nagłe zmiany temperatury, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.

- Unikanie upadków. Nie zostawiaj akcesoriów na krawędzi stołu ani innych powierzchni, aby zapobiec ich upadkowi i przypadkowemu skaleczeniu.
- Bezpieczne przechowywanie. Układaj akcesoria z zachowaniem ostrożności, aby zapobiec ich przewracaniu się i zderzeniu z innymi przedmiotami.
- Monitorowanie podczas używania. Nigdy nie zostawiaj akcesoriów bez nadzoru dorosłego podczas używania, aby uniknąć przypadkowych skaleczeń, zwłaszcza w obecności dzieci.

Dziękujemy za wybór naszych produktów i zachęcamy do bezpiecznego ich użytkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania lub konserwacji prosimy o kontakt altom@altom.pl.