

Dane kontaktowe producenta:

**ALTOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno,

tel.: +48 61 4261933, e-mail: [altom@altom.pl](mailto:altom@altom.pl); www: <http://www.altom.pl>;

KRS: 0001074910, REGON: 301066948, NIP: 784-24-33-393

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA FORM DO PIECZENIA

### 1. OPIS WYROBU

- Formy do pieczenia to niezastąpione narzędzia kuchenne, przeznaczone do przygotowywania różnorodnych wypieków, takich jak ciasta, ciasteczka, chleb czy tarty. Wykonane są z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, takich jak stal nierdzewna, aluminium, silikon czy ceramika, co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i doskonałe efekty kulinarne.

Formy do pieczenia są przeznaczone do kontaktu z żywnością.

### 2. UŻYTKOWANIE

- Sprawdź etykiety i oznaczenia. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkt posiada czytelne i kompletne oznaczenia, takie jak instrukcje użytkowania i ostrzeżenia.
- Przygotowanie przed pierwszym użyciem. Umyj formę w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem i dokładnie spłucz, aby usunąć wszelkie pozostałości opakowania.
- Użytkowanie na co dzień. Formy do pieczenia mogą być używane w piekarniku i, w przypadku niektórych modeli, również w mikrofalówce. Unikaj gwałtownych zmian temperatury, które mogą spowodować uszkodzenia formy.
- Pieczenie. Przed pieczeniem zawsze posmaruj formę tłuszczem (mastem, margaryną) lub wyłóż papierem do pieczenia, aby ułatwić wyjmowanie wypieków i zapobiec ich przywieraniu.
- Nigdy nie podgrzewaj pustej formy.

### 3. KONSERWACJA

- Przechowywanie. Przechowuj formy w suchym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Czyszczenie. Regularnie myj formy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, używając łagodnych detergentów i miękkiej gąbki. Unikaj używania szorstkich środków czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię.
- Mycie w zmywarce. Większość form do pieczenia można myć w zmywarce, chyba że producent zaznaczył inaczej. Formy z delikatnymi zdobieniami lub specjalnymi powłokami mogą wymagać mycia ręcznego.

#### 4. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Unikanie nagłych zmian temperatury. Nie wkładaj gorących form bezpośrednio do zimnej wody ani zimnych form do gorącego piekarnika, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Bezpieczne przenoszenie. Używaj rękawic ochronnych, aby zapobiec poparzeniom i zapewnić pewny chwyt podczas przenoszenia gorących form.
- Ostrożność przy przechowywaniu. Układaj formy z zachowaniem ostrożności, aby zapobiec ich przewracaniu się i zderzaniu z innymi przedmiotami.
- Monitorowanie podczas gotowania. Nigdy nie pozostawiaj form bez nadzoru podczas pieczenia, aby uniknąć przypaleń i uszkodzeń.
- Okresowo zalecamy sprawdzanie stanu technicznego formy, aby upewnić się, że jest nadal bezpieczna do dalszego użytku.
- Bezpieczeństwo dzieci. Formy do pieczenia powinny być używane wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, aby zapobiec ryzyku poparzeń, skaleczeń lub innych obrażeń u dzieci. Dbaj o to, by dzieci nie miały dostępu do rozgrzanych form oraz gorących powierzchni.

Dziękujemy za wybór naszych produktów i zachęcamy do bezpiecznego ich użytkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania lub konserwacji prosimy o kontakt [altom@altom.pl](mailto:altom@altom.pl).